



INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY W SYSTEMIE UNI – I



SPIS

Spis treści	str.2
Przygotowanie okna oraz montaż kasety	str.3
Montaż prowadnic	str.4
Montaż ograniczników oraz regulacja rolety	str.5

1. Dokładnie czyścimy i odtłuszczamy powierzchnię ramy okiennej.
2. Odklejamy folię zabezpieczającą i przyklejamy kasetę równo do górnej krawędzi ramy okna lub w miejscu górnego pomiaru.



3. Odklejamy folie zabezpieczającą z prowadnic.
4. Przyklejamy prowadnice w miejscu, które umożliwi swobodne nasunięcie tkaniny rolety z obciążnikiem dolnym.
Do pomocy możemy użyć poziomicy



5. Regulujemy roletę za pomocą załączonych ograniczników, zakładając je na odpowiedniej wysokości łańcuszka mechanizmu.
6. Do ramy okna lub w innym dogodnym miejscu, mocujemy uchwyt łańcuszka.

