



## Poamiar wnęki okiennej na potrzeby montażu rolet (wysokość)



By prawidłowo zmierzyć wysokość rolety należy zmierzyć wysokość wnęki i dodać do tego wymiaru minimum 7 cm.

Można również roletę zamocować do sufitu, wówczas należy zmierzyć wysokość od sufitu aż do końca okna/parapetu.

## Pomiar wnęki okiennej na potrzeby montażu rolety (szerokość)



By prawidłowo wykonać pomiar szerokości należy zmierzyć szerokość wnęki i dodać kilka centymetrów. Przykładowo można zmierzyć szerokość parapetu, który jest szerszy o kilka cm. Należy jednak pamiętać, że szerokość rolety powinna być szersza od wnęki.