



Instrukcja pomiaru żaluzji plisowanych montowanych do sufitu wnęki (szerokość)



By prawidłowo wykonać pomiar szerokości należy zmierzyć szerokość wnęki. Najlepiej zmierzyć szerokość w trzech różnych miejscach, od jednej do drugiej ściany wnęki. Jeśli wymiary szerokości będą się różnić, oznacza to, że wnęka jest krzywa i pod uwagę należy brać najwęższy wymiar. Od gotowego wymiaru szerokości trzeba odjąć minimum 0,5 cm ponieważ żaluzja plisowana musi być węższa od wnęki, by swobodnie mogła działać.

Instrukcja pomiaru żaluzji plisowanych montowanych do sufitu wnęki (wysokość)



By prawidłowo zmierzyć wysokość żaluzji plisowanej należy zmierzyć wysokość wnąki.